BIOS 出荷時設定

BIOS 設定を工場出荷状態に戻す必要がある場合は、本書の手順に従って作業をお こなってください。BIOS 設定を変更されていない場合は、本書の作業は必要あり ません。

BIOS 出荷時設定は以下の手順でおこないます。



A) BIOS の Setup Utility を起動する。
 パソコン起動時、またはリスタート時に「Esc」キーを何度か押してください。
 オプションメニューが表示されますので、「SCU」を選択してください。すると、
 「InsydeH20 Setup Utility」が起動します。

 \times

押すタイミングによってはオプションメニューが起動しない場合があります。その 場合は、いったんコンピュータをリセットして再度実行してください。OS が起動 してしまった場合は、OS から再起動してください。

B) BIOS 設定をデフォルトに戻す

BIOS の Setup Utility 画面が表示されたら「→」キーで「Exit」タブに移動します。 次に「↓」キーで「Load Optimal Defaults」を選び、「Enter」キーを押します。 「Load Optimal Defaults?」と表示されますので「Yes」を選択後「Enter」キーを 押します。BIOS 設定がクリアされ、デフォルトの状態になります。

C) 設定状態をセーブして終了

設定変更後、「↑」キーで「Exit Saving Changes」を選択し、「Enter」キーを押し ます。「Exit Saving Changes?」と表示されますので、「Yes」を選択し、「Enter」キー を押します。この操作により、設定が保存され、再起動します。 付録) 代表的な BIOS 設定

本書ではLT-HA10の体表的なBIOS設定について解説します。 本文中 ▶ 印の部分は、「Enter」キーを押すことにより、詳細項目が表示されることを表しています。

【操作方法】

- ・「←」「→」「↑」「↓」キーで変更箇所へ移動。
- ・日時設定は「Enter」キーで年月日、時分秒を移動して「+」「-」キー (US キーボー ド配置)、又は、テンキーで数値を直接入力で変更。
- ・設定を変更する場合は、変更したい項目へ移動して「Enter」キーを押すと、詳細 が表示されるので「↑」「↓」キーで選択後「Enter」キーを押して確定。
- ・前の画面に戻る、選択をキャンセルする場合は「Esc」キーを押す。

【Main】メニューの設定

Main Advanced Secur	ity Power Boot Exit					
Incudella Vereion						
	2 50					
Draduat Nama	2. 50 Anal Lalaka X64					
Product Name						
	۸۸/ ۸۸/ ۸۸۸۸ ۸۸ · ۸۸ · ۸۸ · ×۱					
Processor Type	Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.1GHz					
System Bus Speed	100 MHz					
System Memory Speed	1600 Mhz					
Cache RAM	2048KB					
Total Memory	4096 MB					
Channel A - SODIMM 0	4096 MB					
Channel B - SODIMM 0	[Not Installed]					
	-					
Language	<english></english>					
System Time	[hh:mm:ss]					
System Date	[MM/DD/YYYY]					
※1:BIOSのリビジョンにより表	表記が異なります。					

【Advanced > Boot configuration】メニューの設定

Advanced Boot Configuration Numlock 〈On〉 State After G3 〈SO State〉 ※ 1 Hide BIOS Options 〈Enabled〉 ※1:この設定を変更しても、AC power on を無効にはできません。 【Security】 メニューの設定

Main Advanced Security Po	ower Boot Exit					
Current TPM Device	<tpm (ftpm)="" 2.0=""></tpm>					
TPM State	All Hierarchies Enabled, Owned					
TPM Active PCR Hash Algorithm	SHA1					
TPM Hardware Supported Hash Algorithm SHA1, SHA256						
TrEE Protcol Version	<1.0>					
TPM Availability	<available></available>					
TPM Operation	<no operation=""></no>					
PCR Bank: SHA1	[X]					
PCR Bank: SA256	[]					
Clear TPM	[]					
Supervisor Password	Not Installed					
Set Supervisor Password	※ 1					
Power on Password	<disabled> %2</disabled>					

- ※1:BIOSのSet up Utilityに入るためのパスワードを設定します。 もし、設定したパスワードを破棄したい場合は、再度のこの項目を選択し、 「new password」を空欄にしてパスワードを変更してください。
- ※2:この項目は「Set Supervisor Password」でパスワードを設定した後に表示 されます。
 - [Enabled] OS 起動時に Supervisor Password を要求されます。
 - [Disabled] OS 起動時に Supervisor Password を要求されません。

BIOS 設定書

【Power】メニューの設定

Mair ►cpu c	n Advanced onfiguration	Secur i	ty Power E	Boot Exit
Wake o Wake o	n LAN n RTC from S5		<enabled> <disabled></disabled></enabled>	**1 **2
₩ 1	[Enabled] [Disabled]	Wake on Wake on	LAN 機能を有効に LAN 機能を無効に	こします。 こします。
※ 2	[Disabled] [By Every Day] [By Day of Mont	h]	Wake on RTC を無 設定した時間に、 設定した日時に、 す。	5効にします。 毎日起動する様になります。 毎月起動するようになりま
	[By Sleep Time] [By OS Utility]		シャットダウン後 るようになります 非対応	後、設定した時間後に起動す す。(5 秒 −255 秒)

٦

【Exit】メニューの設定

Main Advanced	Security	Power	Boot	Exit	
Exit Saving Changes		※ 1			
Save Changes Without B	Exit	×2			
Exit Discarding Change	es	Ж3			
Load Optimal Defaults		※ 4			
Discard Changes		× 5			
 ※1:設定変更を保存し、 ※2:設定先行を保存し、 ※3:設定変更を保存せす ※4:設定を出荷時設定に ※5:現在の設定変更を破 	再起動します 再起動しませ (に再起動しま 変更します。 (変 乗します。)	。ん。す。			