

# Full Backup/Restore Tool 操作マニュアル

## (オンライン資格確認端末専用)

Logitec INA Solutions


2021/3/15

## 目次

1. バックアップ手順
2. リストア手順
3. Full Backup/Restore Tool の機能について
4. 注意事項

## 1. バックアップ手順


- ① 端末にキーボードとマウスを接続します。
- ② Full Backup/Restore Tool 本体（USB メモリ）を対象端末の背面の USB ポートに接続します。
- ③ PC の電源投入直後にキーボードの「Delete」キーを押して BIOS 画面に入ります。
- ④ BIOS 画面の Save & Exit メニューより HAGIWARAUSB を選択し、「Enter」キーを押してください。



- ⑤ Full Backup/Restore Tool が起動後、下記画面が表示されます。
- ⑥ イメージ作成スタートをクリックしてバックアップを行います。  
クリック後「イメージ作成を開始します」と表示されますので OK ボタンをクリックして下さい。  
クリック後バックアップのプロセスが開始します。



- ⑦ 「イメージ作成が終了しました」の文字が表示されたら OK ボタンをクリックしてください。




- ⑧ ツールの終了ボタンをクリックし、「パソコンをシャットダウンします。」の画面で OK ボタンをクリックして Full Backup/Restore Tool を終了します。



## 2. リストア手順

- ① 端末にキーボードとマウスを接続します。
- ② Full Backup/Restore Tool 本体（USB メモリ）を対象端末の背面の USB ポートに接続します。
- ③ PC の電源投入直後にキーボードの「Delete」キーを押して BIOS 画面に入ります。
- ④ BIOS 画面の Save & Exit メニューより HAGIWARAUSB を選択し、「Enter」キーを押してください。




- ⑤ Full Backup/Restore Tool が起動後、下記画面が表示されます。
- ⑥ 使用するイメージの指定ボタンをクリックしてリストアするイメージを選択します。
- ⑦ イメージ選択後、イメージ展開スタートボタンをクリックします。  
クリック後「イメージ展開を開始します」と表示されますので OK ボタンをクリックして下さい。  
クリック後バックアップデータのリストアプロセスが開始します。



- ⑧ 「イメージ展開が終了しました」の文字が表示されたら OK ボタンをクリックしてください。



- ⑨ ツールの終了ボタンをクリックし、「パソコンをシャットダウンします。」の画面で OK ボタンをクリックして Full Backup/Restore Tool を終了します。





### 3. Full Backup/Restore Tool について

オンライン資格確認端末のシステムのバックアップまたはリストアを行うためのツールです。



#### ① 選択中ドライブの変更

デフォルトは対象端末内のストレージが設定されています。  
選択中ドライブの変更ボタンはクリックしないでください。

#### ② イメージ保存先の指定

フォルダ : E:\BackupData

※ドライブレター (E:) はお客様の環境によって異なります。

ファイル名 : 現在の日付時刻 (例 : 2021 年 2 月 9 日 16 時に当ツールを起動した場合、2021\_02\_09\_16.wim が指定されています。)

イメージ保存先の指定ボタンはクリックしないでください。

指定したイメージの保存先が表示されていない場合は、ツールを一旦終了してから再度当ツールを立ち上げ直してください。

#### ③ 使用するイメージの指定

リストアするバックアップデータを選択します。

#### ④ イメージ作成スタート

②にバックアップデータを保存するフォルダが指定されている状態でクリックすることで、バックアップを開始します。

⑤ イメージ展開スタート

③にバックアップデータが選択されている状態でクリックすることで、バックアップからリストアを開始します。

⑥ ツールの終了

ツールを終了し PC をシャットダウンするボタンです。


⑦ ライセンス残数

バックアップまたはリストアを実行できる残りの回数が表示されます。

バックアップには約 10 分、リストアには約 10 分程度時間を要します。

## 4. 注意事項

- ・ライセンス数（バックアップ回数とリストア回数）は合計 20 回となっております。20 回を超えるとツールが実行できなくなりますのでご注意ください。  
例：バックアップ 4 回、リストア 5 回を実施済みの場合、合計 9 回行ったので残りのライセンス残数はバックアップとリストアを合わせて合計 11 回実施可能です。
- ・バックアップデータは最後にバックアップしたデータのみ残ります。  
バックアップを行う際にバックアップデータがすでに保存されている場合は下記確認画面が出ますので「はい」を選択してください。  
「いいえ」を選択した場合はバックアップが開始されず警告画面がでますので OK ボタンをクリックしてください。



- ※本バックアップに関しては OS の規約上(マイクロソフトソフトウェアライセンス)複製を 1 部のみ作成できます。
- ・バックアップデータをリストアする際にはバックアップした際の容量と同じ容量のストレージにリストアしてください。容量が異なると正常にリストアが行えません。また、ストレージのパーティションの設定が出荷時の状態から変更されている場合、正常にバックアップとリストアが行えない場合がありますので、ご注意ください。
  - ・本マニュアルに記載されております内容に沿った操作以外が行われた場合、本製品の誤動作、故障につながる可能性がありますのでご注意ください。